
Montaje / Montage / Montagem

El carro plataforma sale de fabrica en posición plegado.

Le chariot à plate-forme est livré d'usine en position repliée.

O carro de plataforma sai da fábrica na posição dobrada.





1 Ruedas giratorias
Roues pivotantes
Rodas giratórias

2 Ruedas fijas
Roues fixes
Rodas fixas

Colocar panza arriba el carro plataforma, insertar los tornillos en las plaquetas de las ruedas, colocar las arandelas en la parte posterior y atornillar sobre la base.

Retournez le chariot à plate-forme, i sérez les vis dans les plaquettes des roues, placez les rondelles à l'arrière et vissez-les sur la base.


Coloque o carrinho de plataforma com a parte de baixo para cima, insira os parafusos nas placas das rodas, coloque as anilhas na parte de trás e aperte-os na base.

Gayner®

C/ Palau de Plegamans, 15
08213 **Polinyà** (Barcelona)
93 713 59 59
info@gayner.net
www.gayner.es

CARRO
PLATAFORMA
CHARIOT À PLATEFORME
CARRO DE PLATAFORMA

MODELO
PT-300N



ES **MANUAL DE INSTRUCCIONES**
El propietario y el operador deben leer y entender las instrucciones de este manual


FR **MANUEL D'INSTRUCTIONS**
Le propriétaire et l'opérateur doivent lire et comprendre les instructions de ce manuel.


PT **MANUAL DE INSTRUÇÕES**
O proprietário e o operador devem ler e compreender as instruções contidas neste manual.

Carrivan®
by Gayner®

Instrucciones / Instructions / Instruções

Para desplegar / Pour déployer / Para implantar






Tirar del asa y colocarla en posición perpendicular

Tirez sur la poignée et placez-la en position perpendiculaire

Puxe a alça e coloque-a na posição perpendicular





4 agujeros en la plataforma para pasar la cuerda elástica y sujetar la carga

4 trous dans la plate-forme pour faire passer la corde élastique et maintenir la charge

4 orifícios na plataforma para passar a corda elástica e prender a carga

Para plegar / En pliant / Al plegar





Pisar el eje y empujar hacia delante

Appuyer sur la pédale et pousser vers l'avant

Pisar no eixo e empurrar para a frente